



## Režim ruční aku svítilny

- Při odpojeném přívodu 230 V a 4x stisknutím bočního mikrospínače se svítidlo rozsvítí.
- Doba svícení 3 – 3,5 hod.
- Zrušení svícení nastane po jednom stlačení mikrospínače.

## Reset a obnovení

- Každým obnovením napájení 230 V, či zmáčknutím mikrospínače, jsou resetovány indikace chyby a proběhne základní test.
- Je resetován odpočet intervalu 25 dní automatického testu s řízeným vybíjením.

## Testy a indikace (auto-test)

- 10 s svítí bílé LED (pouze při napájení z baterií), 4 s pauza.

### 1) Test napájecího zdroje, testuje se nabíjecí proud:

- |         |                      |
|---------|----------------------|
| test OK | - LED blikne zeleně  |
| chyba   | - LED blikne červeně |

### 2) Test napětí akumulátoru:

- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| U aku < 9 V      | - LED blikne žlutě   |
| U aku 9 – 14.2 V | - LED blikne červeně |
| U aku > 14.2 V   | - LED blikne zeleně  |

### 3) Test vnitřního odporu akumulátoru:

- |           |                      |
|-----------|----------------------|
| aku vadné | - LED blikne červeně |
| aku OK    | - LED blikne zeleně  |

Spotřeba při nabíjení: 7.5 W – 10 W

Spotřeba po dobití: 0.5 – 1 W

Doba svícení: 3 – 3.5 hod.

Doba plného nabití: 10 hod.